#### FPWINPRO 7 DE PLC ŞİFRE DEĞİŞTİRME



Evet

Hayır

						,				
Project Of	bject Edit	Tools Or	nline	Monitor	Debug	Extras	Window	Help		
i 💕 🛃 🗐	몇 🛱 🖏	. 🗃 🖟 😫	0	nline mode			Shif	t+Esc	1988 😫	
a a 🎝	a: • •		0	nline edit mo	ode					
Droject	- 1		C	ommunicatio	on param	eters				
Project	(N) 0 0 0 0		N	etwork parar	neters					
\$P 18 6		<i>\$</i>	PL	.C type						
✓ m Project [Untitled]			Security settings							
> (69	> PLC (FPOR 22k C32)									
> 📦	Libraries Download program code and PLC configuration									
Y 🧔	🔨 🍓 Tasks 🛛 🖉 Download program code changes									
Programs (Event = 📲 Upload program code and PLC configuration										
Interrupt 0 (Event										
	hterrupt	1 (Event	G	ear PLC						
PLC online iken ekranın üct kışmında hulunan Online segmesinden										
			iua i		inite seg	mesinu				
Security set	ttings seçilii	r.								
	- interrupt		1 -							
	🧞 Interrupt	6 (Event	C	hange PLC m	node					
	Interrupt	7 (Event = 17		3						
	Interrupt	8 (Event = 18)			· ·	• • •				
	Interrupt	9 (Event = 19			· ·					
	Interrupt	10 (Event = 1	10)		· ·					

📷 Untitled - Control FPWIN Pro 7 - The IEC 61131-3 programming system - Program\_1

Bu ekran açılacakatır.	×
Status information Password protection: Password set and user logge	d in
Opload protection	
PLC protection Password Please enter up to 8 characters	· · ·
Enter old password Cha	ange protection · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Repeat new password 2.adım	
Allow d Teyid etmek için tekrar girilecek yer basılı	șifre girildikten sonra 🖣 ge protection tușuna r
PLC access Please enter up to 8 characters Enter password	Login
	Help

Security settings	
Status information         Password protection:         Password set and user logged in	✓ × Instruction
Enter new password ve Repeat new password boşluklarına değiştirmek istediğimiz şifre girilerek Change protection segmesi seçilir. Password Please enter up to a characters Enter old password Enter new password Enter new password Change Change Change Change Change Change Change Change Change	Protection       Image: Constraint of the password and FP Memory Loader settings have been set or hanged successfully!
Bu adımlardan sonra sağdaki gibi başarılı	Tamam
kapatalım.  PLC access  Please enter up to 8 characters Enter password  ••••  Lo	pgin gout lelp
Tamam dedikten sonra bu pencereyi ve programı kapatalım.Artık değiştirdiğim şifre ile programa	

erişim sağlayabilirim.

Security settings	Burada da şifre değiştirme ile ilgili başka bir bilgi verelim.				× № %   寺 雪   🐝			
Status information Password protect	tion:	Password protected						
Upload protection			Eğer ekranın alt kısmında bulunan Logout tuşuna basar da şifre değiştirmek istersem görüldüğü gibi bir uyarı alırım. Ancak doğru şifreyi Enter password kısmına girdikten sonra Login yaparsak sifreyi değiştirebilirm					
Please enter up to	8 characters			şineyi degi	ıştırebilirin.			
Enter old passwor Enter <u>n</u> ew passwor Repeat new passwo	d vrd word er load protection		Change protect Clear protect Control FPWIN	ection tion Pro 7 have left the p se specify a va	assword field empty!	· · ·		
Allow dow	nload to PLC only	if password in the PLC is	3		Tamam			
PLC access	9 charactere							
Enter password	, o characters		Login Log <u>o</u> ut					
		[	Help					