#### FPWINPRO7\_FP7\_Servo motor GearConfigüration fonksiyon bloğu

(GearConfigüration fonksiyon bloğu: Senkron çalışan iki servo motorun hızlarını birbirlerine göre oranlamak için kullanılır. Örneğin aynı anda başlasınlar ve aynı anda dursunlar fakat gittikleri pozisyon farklı olabilir bunun gibi uygulamalarda kullanılabilir.)



📷 Untitled - Control FPWIN Pro 7 - The IEC 61131-3 programming system

Proj	ect Object	Edit	Tools	Online	Monitor	Debug	Extras	Window	Help	
6	<b>,</b> 🗐 🐺 🕻	F 🗋	<b>a</b>   <b>A</b>	Program	<u>1</u>	·	K <b>¦</b> D	elete unused	l variables	
- <b>-</b>	👪 🔳 🔐	kismin			- 	a 4	0	ptions		
Proj	Extras kism	indan (	Options							
0 0			ıım. ▼							

×

#### Options



Navigator Status bar Print options	card. • Keep values of global retain variables v address. Initialize all other retain variables by pr	which have been assigned an explicit
Compile options     Address ranges     Labels/Index rubisters     Code generation     Additional errors     Additional warnings	Default string length (characters)  Indexed function block instat Path\file name to store compile/ Kismina, Stop check at number of errors Stop check at number of warnings	32 ਦ nra Compile options Code generation' gelerek bu segme de hir.
	OK Cancel Defa	ult Apply Help

Select events in which the compiler issues additional warning messages         Editors         Fonts and colors         CSV export         Cross-reference         Navigator         Status bar         Print options         Address ranges         Labels/Index registers         Code generation         Additional errors         Additional errors         Additional errors         Additional errors         Intervalue         Code generation         Additional errors         Additional errors         Additional errors         Additional errors         Code generation         Additional errors         Additional errors         Kismina gelerek bu segmenin isareti kaldirilir.             OK       Cancel       Default       Apply       Help	Options		×
Additional warnings Additional warnings Additional warnings Additional warnings Additional warnings Additional errors' kısmına gelerek bu seğmenin isareti kaldırılır.	<ul> <li>Program options         <ul> <li>General</li> <li>Editors</li> <li>Fonts and colors</li> <li>CSV export</li> <li>Cross-reference</li> <li>Navigator</li> <li>Status bar</li> </ul> </li> <li>Print options</li> <li>Compile options         <ul> <li>Address ranges</li> <li>Labels/Index registers</li> <li>Code generation</li> <li>Addritional errors</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>Select events in which the compiler issues additional warning messages</li> <li>The value of a variable is used which has been written in the same network. (Split the network to avoid unexpected results.)</li> <li>One and the same output address is used multiple times.</li> <li>User addresses of global variables overlap.</li> <li>Explicit user addresses instead of system variables or global variables are used.</li> <li>In a GR type editor, address ranges of an instruction cannot be calculated, e.g. when indexed addresses are used.</li> </ul>	
	Additional warnings	altında 'Additional errors'         kısmına gelerek bu seğmenin         isareti kaldırılır.         OK       Cancel         Default       Apply         Help	

Yapılan bu ayarlamalardan sonra Ok deyip çıkalım.



i 😂 🛃 🗐 👺 👺 🖾 🛃 👫 Program_1	- *	6 <b>6</b> 9 9	🎐 🖽 💖 🛛 🗄	₽≣ ⇒≣ 🕱 🗍	e 🖻 🔒 📈 🗁 e	- 11 in O	(\$) (VAR 🔉 🕻
Project 🔹 🖡 🗙	🚺 I/O map and	unit configuration	🎤 Act on error	마명 Program_	<mark>1 ×</mark>		
🐕 🐂 🕹 冬 🔟 🗵 🧇	Class	ldentifier			Туре	Initial	Comment
Project [Untitled]	0 VAR						
Y PLC (FP7 CPS31ES)	<	Ekranın so	l tarafında h	ulunan Pl			
Memory size	1						
Hold on/off		CPS31ES) s	egmesinin a	litinda Sys	stem register	5	
Act on error		iki kez sol t	tıklanarak 'A	ict on erro	or' kısmına		
Inne-out		girelim.					
Ethernet	2					· · ·	
1/0 map and unit configuration							
<ul> <li>Data recording</li> </ul>							
Program code	3						
>							
DUTs							
Global variables							
Program 1 (PRG, 0 steps)							
5 - ( ) ( )							

#### Böyle bir pencere açılacaktır.

📶 l/O n	nap and unit configuration	Act on error 🗵 🖭 Program_1				• :
No	ltem name	Data	Dime	Range	Additional information	_
0	Battery error indication	Enable 🔫		Enable	Specifies the indication of a backup battery error. If enabled, a	- 1
0	Duplicate output	Enable		Fixed	Specifies the operation when a duplicate use of output is prog	
0	RTC error alarm	Enable		Enable		
0	Internal flag (R)	Clear		Clear	At INITIALIZE position of the INITIALIZE/TEST switch	
0	Link flag (L)	Clear	Görüldü	ğü gibi ilk a	ctığımızda Enable olarak görülmektedir.	
0	Timer/counter (T,C,SV,EV)	Clear		54 8.01 m a		
0	Data register (DT)	Clear		Clear	At INITIALIZE position of the INITIALIZE/TEST switch	
0	Link register (LD)	Clear		Clear	At INITIALIZE position of the INITIALIZE/TEST switch	
0	Index register (l)	Clear		Clear	At INITIALIZE position of the INITIALIZE/TEST switch	
0	Error alarm flag (E)	Clear		Clear	At INITIALIZE position of the INITIALIZE/TEST switch	
1	Unit alarm occurrence	Stop		Continue		
1	Unit error occurrence	Stop		Continue		
1	I/O verification error	Stop		Continue		
1	Unit verification error	Stop		Continue		
1	Unit initialization timeout	Stop		Continue		
1	Unit configuration mismate	h Stop		Continue		
1	Operation error	Stop		Continue	Specifies the operation when an operation error has been dete	
2	Bus error: CPU	Continue		Continue		

📶 l/0 m	ap and unit configuration	Act on erro	or 🔀 🖼 Progr	am_1			
No	Item name		Data		Dime	Range	
0	Battery error indication		Enable	~	·	Enable	
0	Duplicate output		Enable			Fixed	
0	RTC error alarm		Disable			Enable	
0	Internal flag (R)		Clear	<b>个</b>		Clear	
0	Link flag (L)		Clear			Clear	
0	Timer/counter (T,C,SV,EV	)	Clear			Clear	
0	Data register (DT)		Clear			Clear	
0	Link register (LD)		Clear			Clear	
0	Index register (l)		~			<u> </u>	
0	Error alarm flag (E)	Bu kısmın üsti	üne tiklayarak	Disable olara	ak değişti	relim.	
1	Unit alarm occurrence		Stop			Continue	

Daha sonra ise PLC modelimizi ve kullandığımız PLC modülümüzü seçelim.

😂 🛃 🗃 👺 👺 🔔 ᢖ 👫 Program_1	- *	a 📇   🤊 (°   😕 🖼 💖	🛊   :===== 🕿   🕑 🖼   🖉	?⊢⊣11910	s) 🔤 🞦
Project	Class O VAR Class	Configuration Act or Identifier Ekranın so CPS31ES) s	error DE Program_1 × Type I tarafında bulunan PL segmesinin altında Syst	Initial C(FP7 tem registers	Comment
Time-out Serial ports Ethernet U/O map and unit configuration Data recording Program code Periodic interrupt code Libraries Tasks	3	iki kez sol configurat	tıklanarak 'I/O map an ion' kısmına girelim.	d unit	
Global variables Global variables Come POUs Come Program_1 (PRG, 0 steps)	Açılan ekran modülümüz	umızda PLC mode ü tanıtalım.	elini ve		

I/O map and unit configuration	tion • × 🥜 Act on error 🛛 📑	Program_1				<del>.</del> ×
Base block Expansion block 1 (unused) Expansion block 2 (unused) Expansion block 3 (unused)	Power supply unit Master/slave unit Expansion unit recognition ti	24V DC Not used 5	s (5-1800	~ ~ )	Max. current consumption 3.0 Total 0.0 Remaining 3.0	A Max. configuration capacity 0.00 MB
Advanced	Reallocation	Upload from PLC	Downlo	ad to PLC		
Slot Product No.	Unit type	Starti Input	t Outp Ver	ify Refresh	Time co Current c Cass	ette Touch panel
			- <b>P</b>			this have and stable values
3			BUI	IK SIOTTA	iki boşluga mouse ile	iki kez sol tiklayalim
5						
7						
9						
10						
12						
14						
16						
Unit selection (slot	t 0)				×	
Unit category:	CPU				∨ ОК	
Unit type:	FP7 CPU [AF	P7CPS31ES]	-		<ul> <li>Cancel</li> </ul>	
Input time constant	t: 0 ~		~			
Starting word addre	ess: 475	(0 - 502)	Görül	düğü gi	hi hiz secim vanamıv	oruz Bağladığımız PI C
Number of input wo	ords: 37	(0 - 128)	kendi	si otom	atik olarak sececekti	r.
Number of output v	vords: 37	(0 - 128)				
Exclude this unit	t from I/O verification	OK dev	ip kapata	biliriz.		
1					-	
Şimdi	PLC'ye bagli olan r	nodulumuzu	tanitalim	<b>.</b>		
Clat Deschut No.		Chard i				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0 AFP7CPS31ES	FP7 CPU	475	37 37	Valid	Görüldüğü gibi PLC'	miz eklenmiştir.
✓ 1						
2	r l					
4						
5						
7		İki	nci slot ü	stüne ik	i kez sol tıklanarak n	nodülümüzü seçelim.
8						
10						
11						
13						
14						
16						

✓ 1		
Unit selection (slot 1)	Bu kısımdan Positioning seçilir.	×
Unit category:	Positioning V OK	
Unit type:	Positioning unit, line driver, 2 axes [AFP7PP02L] V	el
Input time constant:	0 ~	
Starting word address	Bu kısımdan da PLC'ye bağlı d	olan modül hangisi
Buradaki 2 rakamının anla	amı PLC modülümüzdeki ise o seçilir.	
eksen sayısını belirtmekte	dir	
Number of output words:	12 (0 - 128)	
Exclude this unit from I/O	verification Bu seçimlerden sonra OK deyip çıkalım.	

A	dvanced	Realloca	tion	Uplo	oad from P	LC	D	ownload	to PLC					
Slot	Product No.	Unit type			Starti	Input	Outp	Verify	Refresh	Time co	Current c	Cassette	Touch panel	
0	AFP7CPS31ES	FP7 CPU			475	37	37	Valid	Valid		200mA	Unregistered	Unregistered	
✓ 1	AFP 7PP02L	Positioning un	it, line driver, 2 a	(es	0	12	12	Valid	Valid		65mA			
2														
4 5 6 7 8 9			amaçlı S	Servo bu k	On-O Isimd	off, po an ya	ozisyo	ilir.	öndern	ne, ma	nuel ola	rak jog çalı	iştırma vb.	
1.Slo	t numarası	nı kullanı	nış <mark>olduk</mark>											
13														
14														
15														
16														



ste siz	Install/create user library	Bu kısma tıklayarak daha önceden ind ekleyelim.	irmiş olduğumuz k	ütüphanemizi
/off rroi	Library name (navigator):		ОК	
it irts	Path\File name of user librar	y (*.sul)	Cancel	
un ng	Unicode format for versio	ons from 6.202 onward le with versions down to 5.31		· · · ·
le (: rruț	Path\File name of user librar	y Help file (*.hlp, *.chm)	More >>	· · · · ·
ries			· · · · · · · ·	

	Class	Identifier		Туре	Initial	Comment
0 20	📷 Select library p	ath				×
user libr	$\leftarrow \  \  \rightarrow \  \   \land \  \   \land$	« FP7	> sw_fp7_pp0x_positioning_lib	✓ <sup>7</sup> A	ra: sw_fp7_pp	0x_positioning 🔎
(navigato	Düzenle 🔻	/eni klasör				::: • 💷 ?
(navigata	🁌 Müzikler	^	Ad	Deği	ştirme tarihi	Tür
e of user	🔏 OneDrive	2	FP7_PP0X_Positioning_1_32.su	I 17.1.	2017 09:46	SUL Dosyası
rmat for	📰 Resimler					
mat com	쑺 Sık Kulla	nılanlar				
ame of user	Tracing					•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	📑 Videolar	Görü	ldüğü üzere kütüphanemizi	seçtik Aç deyip (	devam ede	lim.
	💻 Bu bilgisa	/ar				
	🀂 Kitaplıklar	- 11				
	💣 Ağ			\ \		
	📙 16gb flash			\		
	A5 Servo	oolPort				
	BITIRME		,			
			<			^
		Dosya a	dı: FP7_PP0X_Positioning_1_32.sul	~ [	Jser library (*.	sul) 🗸
				[	Aç	İptal
						.::

×r			-
z	Install/creat Kütüphanemiz eklenmiştir. OK deyip kapatabiliriz.	$\times$	
1	Library name (navigator): FP7_PP0X_Positioning_1_32 OK		
	Path\File name of user library (*.sul) Cancel		
h	Unicode format for versions from 6.202 onward		
	Unicode format compatible with versions down to 5.31		
F	.\FP7_MANUEL\sw_fp7_pp0x_positioning_lib_1_32\FP7_I        Image: More >>		
	e		1





마음 Pro	ogram_1 • ×	🚺 l/O ma	ap and unit configuration				Instructions	▼ += ×	
	Class	Ident	tifier	Туре	Initial (	c	Ce Docation - 🐼 🖓 🖓 -		Instr
43	VAR	ОК		BOOL	FALSE		Filter settings: <all> / <all> / <all></all></all></all>		ucti
<								-	suo
1		ilk ola ekran iki eks eklenr	PP0X_ EN bChange iSlotNo iAxisNo iDilSetting diPulsesPerRo diMovementPer bLimitSoftwarel arak eksen ayarları için i na sürükleyip bırakalım ?	AxisBasicSetup	NO rror OK 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		PPT_PPOX_Positioning_1_32     AxisInputError     AxisSlotInputError     PPOX_Axis_Monitor     PPOX_Axis_Monitor     PPOX_AxisGasicSetup     PPOX_CurrentValueChange     PPOX_CurrentValueChange     PPOX_CurrentValueChange     PPOX_Ceneral_Input     PPOX_General_Input     PPOX_HomeReturn     PPOX_HomeReturn     PPOX_PositioningTableData_1Axis     PPOX_PositioningTableData_2Axis     PPOX_PositioningTableData_3Axis     PPOX_PolseControlArea     PPOX_PulseControlArea     PPOX_PULSECONTROLAREAREAREAREAREAREAREAREAREAREAREAREAREA		; 🎏 Variables

	PP0X_AxisBasicSetup	·	Change : Bu blokta yapılan değişiklikleri güncelleyip PLC ye göndermek için kullanılır.Yapılan her değişiklikte tekrar tetiklenmeli
2-	hChange blanutSatError		SlotNo: Modülün takılı olduğu slot numarası
	iSlotNo bSettingAvisOK		🖞 AxisNo: Ayarların kaydedileceği eksen numarası
	iAvieNo		<sup>4</sup> UnitSetting: pals(0),mm(2),inc(4) ve degree(6) olarak kullanacağımız birim bu kısımdan seçilir. Seçilen bu birimlere göre
	il Init Setting		hız ve konum bilgisi değiştirilmelidir.
	diPulsesPerPotation		diPulsesPerRotation: Minas A5 servo sürücüde parametre0.08 değeri ile aynı olmalıdır. Motorun bir turdaki pals sayısıdır.
	diMovementPerRotation		diMovementPerRotation: Örnek vererek açıklayalım. Eğer pals olarak çalışıyorsak '1' girilmeli,mm ise motorun bir
2	bl imitSoftwareEnable_Position		turundaki mekanik hareket ölçülerek örneğin 1 turda 10mm hareket ettiyse buraya 10 girilmeli,açısal çalışıyorsak 360 👘
2	- bl.imitSoftwareEnable_Home		yazılmalı.
2	- bl.imitSoftwareEnable_IOG		LimitSoftwareEnable_Position: Pozisyon kontrol için yazılımsal olarak limit switch aktif veya pasif edilir.
2	- dil Ipperl imitSoftware		LimitSoftwareEnable_Home: Home kontrol için yazılımsal olarak limit switch aktif veya pasif edilir.
2	- dil owerl imitSoftware		LimitSoftwareEnable_JOG: JOG kontrol için yazılımsal olarak limit switch aktif veya pasif edilir.
· · · 2	- iAuxOutputMode		UpperLimitSoftware: Yazılımsal olarak bütün limit switchler için üst değer.
· · · 2	- iAuxOutputOnTime		LowerLimitSoftware: Yazılımsal olarak bütün limit switchler için alt değer.
	- iAuxOutputDelavRate		AuxOutputMode: 0 yapıldığında özellik kullanılmaz. 1 yapıldığında AuxOutputOnTime süresince pozisyon başladığında
· · · 2	- bOutputMode		eksen1 için(x48) aktif olur. 2 yapıldığında pozisyon AuxOutputDelayRate girilen değere gelince AuxOutputOnTime
· · · ?	- bRotatingDirection		süresince anlik aktif olur
?—	bHomeLogic		AuxOutputOnTime: Yardımcı çıkış kontağının aktif olduğu sure.Bu mod için AuxOutputMode 1 'yapılmalidir'.Eksen 1 için
· · ?—	- bNearHomeLogic		(X48) Av O ta (Dala Dala Vedera ale ta tatan antikan ta 14.0.400 marata dati ta matukiti Öran tir 50 marata k
· · ?—	- bPositiveLimitLogic		AuxOutputDelayRate: Yardimci çikiş kontağının gecikme nizidir. U-100 arasında deger yazılabilir.Ormegin 50 yazarsak
· · ?—	bNegativeLimitLogic		gonderilen pozisyonun yarısında A46 aktir olur.Bu mod için AuxOutputiviode 2 yapılmalıdır.
· · ?—	diStartupSpeed		Outputwode, Pulse direction için 0,000-0000 için 1 olmalıdır. Eksen 1 için (A46) DatatiseDirection: OW OOW asadıyında kullanıka (1)vila isin 0, (1)vila isin 1 yanılanıkdır.
		· .	RotaungDirection. Cvv-CCvv modunda kuilaniin.(+)yon için 0, (-) yon için 1 yapılmalıdır. Həməl əsiə: Kullanılan bəmə sənəärü nərməldə şeyk yeva nərməldə kanalı səsimi buradan yapılır. Blak üttərində altif
		·	nomelogic. Kunannan nome sensoru normalde açık veya normalde kapalı seçimi buradan yapını, biok üzeninde aktir Vapiliyas sansaz NC(asmalda kapalı) kullanılmalı
		·	yapılırsa sensor requormalue kapalı) kullanılmalı NaarHamal orie: Kullanılan naar hama sansörü narmalda açık yoya kapalı saçimi huradan yapılır. Blak üzarinda aktif
		·	vanlırca conçör NC(normalda kanalı) kullanılmalı
		·	yapılırsa sensor roc(normalue kapalı) kullanınmalı Desitiyal imitli odic: Kullanılan pozitif(⊥) limit sensörünün normalde açık yeya normalde kapalı seçimi huradan yapılır. Blok
		·	i oshvetimittogic. Kulannan poziti(() innit sensorunun normalue ayık veya normalue kapan seçimi buratları yapın. Diok üzarinda aktif yanılırca cansör NC(normalda kanalı) kullanılmalı
		·	Negativel imiti onic: Kulanilan negatifi.) limit sensörinnin normalde acık yeya normalde kanalı secimi huradan yanılır. Biok
		·	üzerinde aktif vanilusa sensör NC(normalde kanalı) kullanılmalı
		·	StartunSpeed: Baslangic ve bitis hiz değeri bu kısımdan avarlanabilir
		·	oranapopood, bayangiy to biny ne augur ba nonnaan ayananabin.

1												
- · ·	• •		PP0X_AxisBasicSetup		• •		PP0X_Ax	isBasicSetup	·	• •		
<u> </u>			EN ENO				EN	ENO	F.	• •	• •	
		Change —	bChange blnputSetError	err	r_4 <sup>.</sup>	Changee	bChange	blnputSetError	<u> </u>	-err	44 ·	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	iSlotNo bSettingAxisOK	OK	ĸ٠	· · · · · · · · <b>·</b> 1—	iSlotNo	bSettingAxisOK	<u> </u>	-ok	11	
		· · · · · · · <b>· 1</b> —	iAxisNo			· · · · · · · 2	iAxisNo		·		• •	
		0	iUnitSetting			0	iUnitSetting		·		• •	
		· · · · · · 1000	diPulsesPerRotation			· · · · · · · 1000	diPulsesPerRotat	ion	·	• •	• •	
1 × ×		movement —	diMovementPerRotation		• •	movement_11	diMovementPerRo	otation	·	• •	• •	
- · ·	• •	<ul> <li>lim_sftware_poz ——</li> </ul>	bLimitSoftwareEnable_Position		• •	lim_sftware_poz_11	bLimitSoftwareEn	able_Position	·	• •	• •	
· · ·		lim_sftware_home	bLimitSoftwareEnable_Home		· - I	lim_sftware_home_11	bLimitSoftwareEn	able_Home	·		• •	,
· ·		<ul> <li>lim_sftware_jog —</li> </ul>	bLimitSoftwareEnable_JOG			lim_sftware_jog_11	bLimitSoftwareEn	able_JOG	·		• •	,
· · ·		· · · · upper_lim	diUpperLimitSoftware		• •	upper_lim_11	diUpperLimitSoftw	are	·	• •	• •	,
- · ·		· · · · low_limit —	diLowerLimitSoftware		• •	low_limit_11	diLowerLimitSoftw	are	·	• •	• •	,
1 · ·	• •	· · · · aux_mode	iAuxOutputMode		• •	aux_mode_1_1	iAuxOutputMode		·	• •		
1 · ·	• •	aux_time —	iAuxOutputOnTime		• •	aux_time_1_1	iAuxOutputOnTim	e	·	• •		
1 · ·		· · · · aux_delay —	iAuxOutputDelayRate		• •	aux_delay_1	iAuxOutputDelayF	Rate	·	• •	• •	
· · ·		· · · · aux_modee ——	bOutputMode		• •	· · · · aux_mode_1	bOutputMode		·	• •	• •	
· ·		· · · · rot_dir	bRotatingDirection		• •	rot_dir_1	bRotatingDirection	ı	·	• •	• •	
· · ·		· · · home_logic	bHomeLogic			<ul> <li>home_logic_1 —</li> </ul>	bHomeLogic		·	· ·	• •	
· ·		· · · · · near <u>·</u> logic —	bNearHomeLogic		• •	· · · near_logic_1	bNearHomeLogic		·	• •	• •	
· · ·	• •	pos_lim_logic ——	bPositiveLimitLogic		• •	<pre>pos_lim_logic_1</pre>	bPositiveLimitLog	ic	·	• •		•
· · ·	• •	neg_lim_logic ——	bNegativeLimitLogic		• •	neg_lim_logic_1 —	bNegativeLimitLog	jic	·	• •		
· · ·	• •	<ul> <li>startup_speed —</li> </ul>	diStartupSpeed		• •	startup_speed_1	diStartupSpeed		·	• •		

#### Parametrelerimiz girilmiştir.



Enterpolasyon haricinde; örneğin 2 eksen çalışacak isek bu bloktan 2 tane olmalıdır. Ve bu kısımda dikkat edilmesi gereken her iki bloğun da ayarlarının kaydedileceği kısım 'WriteData' farklı bit olmalıdır ve farklı zamanlarda verilmelidir.

Parametrelerimiz girilmiş ve ilgili açıklamalar yapılmıştır.



yapılmamaktadır. Mevcut pozisyon tamamlandıktan sonra hız ve pozisyon değiştirilerek StartTable yaptığımızda yeni hız ve pozisyon bilgisine göre çalışacaktır.

WriteData: Blok üzerinde yapılan değişiklikleri PLC'ye kaydeder. Yapılan
SlotNo: Modülümüzün takılı olduğu elet numarası
AvisNo: Averlerin kavdedileseži eksen numerosi
Axisho, Ayanann kayueunecegi eksen humarasi TablaMumbaa, 4 ila COO aasay da Xaayaalibilia. Dugun aalaasi COO faddi
Tablehunder. Tille 600 arasi deger verilebilir. Dunun anlami 600 tarkli
Abashda Goldenski karala ilisina ada alas karala da da
Absolute: False olur veya bu bacak silinirse pals çıkışı incremental Modda
çalışır. True olursa Absolute modda çalışır.
S_Shape: TRUE(1) olduğunda servo motor S rampası ile, FALSE(0)
olduğunda lineer şekilde kalkış yapacaktır.
h
ControlPattern:
0: (EndPoint) Ilgili tablo işlenirve sonraki tabloya geçilmez.
1: (PassPoint) İlgili tablo işlenir ve sonraki tabloya direkt geçer.
2: (ContinuancePoint) Ilgili tablo işlenirve sonraki tabloya Dwell Time süresi
sonunda geçer
3: (SpeedPoint) Tablodaki hedef değer görülmez. Belirlenen hız değeri
sürekli çalışır. Yani Jog modu şeklinde çalışır.
4
Acceleration Time: Servo motor kalkış rampa süresi
Deceleration Time: Servo motor duruş rampa süresi
TargetSpeed: Servo motor pozisyona gitme hızı
MovementAmount: Servo motorumuzun gideceği hareket miktarı
DwellTime: Farklı bir tabloya geçmeden önce bekleme zamanı
DwellTime: Farklı bir tabloya geçmeden önce bekleme zamanı
AuxiliaryOutputCode: Aktif edildiğinde eksenlere göre ayrı X48(Eksen1)
girişlerden alınan bu bilgi girişi her bir tablo işlendiğinde aktif olur. İşlenen
tablo sayısını saymada kullanılabilir.
'StartTable' girişi aktif olduğu sürece bu girişi her tetiklediğimizde pozisyon
tekrarlanacaktır.
InputSetError: Bool bir değer atılabilir. Blok ile ilgili yapılan avarlarda hata
var ise aktif olur.
Done: İlgili avarlar vapıldıktan sonra hata voksa WriteData tetiklendiğinde
aktif olur. Bool bir değer atılır.
/ . / . / . / .

Gear bloğunun konfigürasyonu için ilgili bloğu ekleyelim





ServoOFF: Tetiklendiğinde Servo-Off konumuna geçeecektir. SlotNo: Modülün takılı olduğu slot numarası AxisNo: Aktif edilecek eksen numarası

 Axisito. Akur edileček eksen numarasi

 Pozisyonu başlatmak için ilgili bloğumuzu ekeyelim.



#### Parametrelerimiz girilmiş ve ilgili açıklama yapılmıştır.

		PP0X Axis Monitor	PP0	X Axis Monitor		
4		EN ENO	EN	ENO		
	· · · · · read —	bReadMonitor bInputSetError er 1	· · · read· 1 bReadMonitor	blnputSetError		
	<b>.</b> 1 <u>—</u>	iSlotNo diCurrentValue crr val	······································	diCurrentValue		
	<b>.</b>	iAxisNo diCurrentConversionValuecrr_co	n val 2 — iAxisNo	diCurrentConversionValue		
		diPulseInputValuepuls v	alue	diPulseInputValue		
		diDeviation dev		diDeviation	dev 1	
		iAuxCode aux		iAuxCode	aux_1 · · · · · ·	
		iRepeatSetValuerepeat	1	iRepeatSetValue	repeat 2	•
		iRepeatCurrentValue repeat	currnt	iRepeatCurrentValue	repeat currnt 1	•
		bPositiveLimit poz li	mitt · · · · ·	bPositiveLimit	poz limitt 1	•
		bNegativeLimit meg li	mitt · · · · ·	bNegativeLimit	meg limitt 1	
		bNearHome mear h	iome 1 · · · ·	bNearHome	mear home 2	
		bHomePosition	pozz	bHomePosition		
		PoodMonitör: Totiklondiðindo ila	ili vorilori okur. Sürokli aktif kalal	bilir		
		SlotNo: Modülümüzün takılı oldu	in venien okur. Surekir aktir kala iğu elet numarası			
		AvisNo: Dočerlorini ekumek iste	dižimiz okeon numarael			•
		InputSatErrar: Blak giris dağada	rindo boto oldučundo Truo olur			•
		CurrentValue: DICk gills degene	ninde nata olduğunda mue oldı. Dale doğoridir. DLC nin onorijej k	asilmadan		•
		current value. F EG hin Kustugu	bals degendir. I LO fill ellerjist k	esimeden		•
		CurrentConversionValue: PLC'ni	n kustuču pals dočoridir. Birimo	göre okunan değer		•
		dežisir Örnežin acısal calısıvors	ak motorun bir turunda bu kısım	360 olacaktir		•
		CurrentValueChange bloğu ile de	ar motorun bir turunda bu Kisim	Soo olacaktii.		•
		PulseInputValue: Harici enkoder	den okunan değer			•
		Deviation: Suan icin kullanılman	aktadır.	· · ·		•
		AuxCode: Suan için kullanılman	naktadır	· · ·		•
		RepeatSetValue: RepetitionOffa	ble bloğu kullanıldığında belirlen	ien tekrar savisini		•
		nösterir	isis siege kenennenginde beinnen			•
		RepeatCurrentValue: Repetition	Offable bloğu kullanıldığında kaç	cinci tekrarda		•
		olduğunu gösterir	offable bloga kalaniaiginaa kaj	, increased and a		•
		Positivel imit pozitif limit sensor	ü aktif-pasif durumu	· · ·		•
		NegativeLimit:Negatif limit sensi	örü aktif-pasif durumu	· · ·		•
		NearHome: near home sensori	aktif-pasif durumu	· · ·		•
		HomePosition: Home sensori a	ktif-pasif durumu			•
		· · · · · ·	nur paon aurand	4		

#### Şimdi ise Axis\_Monitör parametrelerinde söylediğimiz CurrentConversionValue değerini silmek için ilgili bloğu ekleyelim





#### - 🐻 🖎 🔊 🗠 😕 👷 🖗 🛊 🗄 📲 🐷 🐷 📴 🔒 📈 드 드 타 봐 🔿 🔊 💷 개 🖓 🚖 👫 🞇 V Compile/check messages $\times$ 며 Program\_1 × 1/O map and nit configuration <FP7\_PP0X\_Positioning\_1\_32: AxisInputError: Header> <FP7\_PP0X\_Positioning\_1\_32: PP0X\_Axis\_Monitor (FUN, ST)> <FP7\_PP0X\_Positioning\_1\_32: PP0X\_Axis\_Monitor: Header> ٨ Class Identifi . Type ۸ VA BOOL <Pre>C=Vsitioning\_1\_32: PPOX\_PAGE\_initiat. Treade >/ <PPO\_PPOX\_Positioning\_1\_32: PPOX\_CurrentValueChange (FUN, ST)> <PPO\_PPOX\_Positioning\_1\_32: PPOX\_CurrentValueChange: Header> <PPO\_PPOX\_Positioning\_1\_32: PPOX\_PositioningTableData\_1Axis (FUN, ST)> **Program derleme** POX\_AxisBasicSetup <PP7\_PDX\_Positioning\_1\_32: PP0X\_PositioningTableData\_LF <PP7\_PDX\_Positioning\_1\_32: PP0X\_PositioningTableData\_LF <PP7\_PP0X\_Positioning\_1\_32: PP0X\_ServoOnOff (FUN, ST)> <PP7\_PD0X\_Positioning\_1\_32: PP0X\_ServoStop (FUN, ST)> <PP7\_PP0X\_Positioning\_1\_32: PP0X\_ServoStop: Header> $\wedge$ 1Axis: Header ΕN FI bChange blnputSetEr Change iSlotNo bSettingAxis( 1 iAxisNo 2 <PP7\_PP0X\_Positioning\_1\_32: PP0X\_StartingAtTableNo (FUN, ST)> <PP7\_PP0X\_Positioning\_1\_32: PP0X\_StartingAtTableNo: Header> iUnitSetting 0 diPulsesPerRotation 1000 <Program\_1: Body> <FP7\_PDX\_Positioning\_1\_32: PP0X\_AxisBasicSetup: Body> <FP7\_PP0X\_Positioning\_1\_32: AxisSlotInputError: Body> <FP7\_</pre> diMovementPerRotation movement lim\_sftware\_poz bLimitSoftwareEnable\_Position lin\_sftware\_home bLimitSoftwareEnable\_Home <FP7 Herhangi bir hata olmadığına <FP7 <FP7 imit\_sfrware\_jog bLimitSoftwareEnable\_JOG upper\_lim diUpperLimitSoftware göre Close devip kapatalım <FP7 dil owerl imitSoftware low\_limit <FP7 iAuxOutputMode aux mode <FP7 iAuxOutputOnTime <ROM\_Download Program code (2680 steps)> <ROM\_Download Periodic interrupt code (18 steps)> aux time iAuxOutputDelayRate aux delav bOutputMode 0 errors out mode bRotatingDirection rot dir bHomeLogic home\_logic near\_logic bNearHomeLogic Minimize dialog after display pos\_lim\_logic **bPositiveLimitLogic** bNegativeLimitLogic Show -> Error Close neg\_lim\_logic diStartupSpeed startup\_speed WriteData: Blok üzerinde yapılan değişiklikleri PLC'ye kaydeder. Yapılan 2 her değişiklikte tekrar tetiklenmelidir. SlotNo: Modülümüzün takılı olduğu slot numarası AxisNo: Ayarların kaydedileceği eksen numarası TableNunber: 1 ile 600 arası değer verilebilir. Bunun anlamı 600 farklı pozisyona gönderebiliriz PP0X PositioningTableData 1Axis Absolute: False olur veya bu bacak silinirse pals çıkışı Incremental Modda ENO EN calisir. True olursa Absolute modda calisir.

			Programımızı y	ükleyelim	ve online	e olalım			
	-   *	🗈 遇 🔊 (°   🕫 👯 !	₩   <mark>@</mark> !=E =E <b>Æ</b>   0	2 📴 🔒 📈	╞╴╒┙╏┠╏╸	) () () (M ) ()	· [ +h 💠   🗣 🛛	VAR	
1 🖾	🕾 🖷 📭	IM .							
	8 Program 1	× 🎢 I/O map and unit co	nfiguratio						
	Class	Identifier	Yüklem	e ve online	olma bu	itonu 📃			
is 🔐		Identifier				ne	nt		
	/ VAN	em		BUUL	TAL	JE			
le		Change b Control FPWIN I Control FPWIN I Control FPWIN I Control FPWIN I The p the PP0X_AxisBasic N Change Pro 7 C. Pro 7 C. Pro 7 C. Pro 7 C. Pro 7 Pro 7	Setup ENO blnputSetError o is different from Evet diye	t	code in Hayır		.         .		
1	/O map and u	unit configuration <sup>마용</sup> Prog	ram_1 ×	sicSetup			· · PP(	0X AxisBasicSetup	
			- EN	ENO			EN EN	ENO	<u> </u>
		· · · · · · · · <mark>Change</mark>	<ul> <li>bChange</li> <li>iSlotNo</li> </ul>	blnputSetError bSettingAxisOK		Change	e bChange 1	blnputSetError bSettingAxisOK	err 44
		· · · · · · · · · · · 1	iAxisNo	- Journa of Charles			2 — iAxisNo	coung visor	
			<ul> <li>iUnitSetting</li> <li>diPulsesPerPotation</li> </ul>				0 iUnitSetting	Detation	
		movement = 0	<ul> <li>diPuisesPerRotation</li> <li>diMovementPerRotatio</li> </ul>	n 🗖		movement 11 = (	0 — diMovement	PerRotation	
		im_sftware_poz	bLimitSoftwareEnable_	Position	Ladım	im_sftware_poz_1	1 bLimitSoftwa	areEnable_Position	
		lim_sftware_home	<ul> <li>bLimitSoftwareEnable</li> </ul>	Home		n sftware home 11	1 bLimitSoftwa	areEnable_Home	
		IIm_sttware_jog	<ul> <li>dilloperl imitSoftware</li> </ul>	İlk olarak	eksen a	varları icin (	Change	ire⊏hable_JOG Software	
		$\cdots$ low limit = 0	- diLowerLimitSoftware					Software	
	· · ·	aux_mode = 0	iAuxOutputMode	tetiklenir	daha so	nra tekrar p	asit	1ode	
		aux_time = 0-	<ul> <li>AuxOutputOnTime</li> <li>iAuxOutputDelayRate</li> </ul>	edilebilir.	Yapılan	her değisikli	ikte	vn i ime JelavRate	
		aux_uelay = 0	<ul> <li>bOutputMode</li> </ul>					e	
		rot_dir	bRotatingDirection	tekrar tel	tiklenme			ection	
		home_logic	bHomeLogic				1 bNearHome	logic	
		pos lim logic	- bPositiveLimitLogic			pos lim logic	1 bPositiveLin	nitLogic	
		neg_lim_logic-	bNegativeLimitLogic			neg_lim_logic	1 bNegativeLir	mitLogic	
		$\cdots$ startup_speed = 0	diStartupSpeed		· · · · s	tartup_speed_1 = (	0 — diStartupSp	eed	

		•	•					•					PP0	(_Po	sition	ingTa	ableDa	ata_1A)	kis ENO	·	 	•	•	 	•	
										v	a7-		bWrite	Data			bln	putSet	Erro		hat	a ·				
										<b>,</b>	1-		iSlotNo					bl	Done		tam	າລະກ				
											1-		iAxisNo	)												
											1-		iTableN	umb	er											
										a	eri-		bAbsol	ute												
										tr	ue-		bS Sh	ape												
											0-		iContro	İPatt	ern		2 ad	lım								
										1	00		i A cocolo	entin	nTime		2.00									
										1	l i	kinc	i olarak	poz	isyon	aya	r blog	žumuz	tetil	kleni	r <b>. D</b> a	iha	son	ra r	oasi	f
									2	00		dile	bilir Va	Inila	n hor	doði	iciklik	- to tokr	ar te	atikla	nma	hile	ir	- 1		
								·	20	00		une		pila	inner	ueg	IŞIKIIK	te teki								
											0-		iDwellT	ime						•						
											0-		iAuxilia	ryΟι	utputC	ode				•						
					·			•			R6		bBacku	ip				bBa	ckup	) (	· ·					
 									•••••																	
	•	·	·	·	·	·	·	•	•		• •	•	PP0	(_Sy	nchro	nous	s_Gea	r_Confi	gura	tion	•	•	·	• •		
ł											_		EN							ENC		•	•	• •		
	•	·	·	·	·	·	·	•	3	/ül	de-		bChang	jeDa	ta				_ 1	bDon	e	-d	on	• •		
	·	·	·	·	·	•	·	•	•		1-		iSlotNo					blnp	outSe	etErro	r —	-s	etrr	• •		
	·	·	·	·	·	·	·	•	•		1-		iAxisNo	)							•	•	·	• •		
	·	•	·	·	·	·	·	•	•		1-		diNume	rato	r	_			_		•	•	•			
	·	·	·	·	·	•	·	•	•		2-		diDeno	mina	tor	<b>3.</b> a	adım				•	•	·			
	·	·	·	·	·	·	·	•	•	1	00-		Chang	elum	e						- ·	·	·			
	·	·	·	·	·	·	·	•	•		• •	·		1	Chang	geDa	ita tet	iklenm	nelid	ir.	1	•	·			
	•	·	·	·	·	·	·	•	•		• •	•				-						•	•			

iChangeTime	(Numerator/Denominatör) oranı ile çarparak çıkış hızı ayarlanabilir. // ChangeTime: Gaer değişme zamanı
 PP0X_Synchronous_Master_Setting         EN       ENO         Setmaster       bSetMaster       bDone         Solution       Setmaster       iSlotNo       bInputSetError         MasterAxisNo       MasterAxisNumber       bGear         Setuch       Clutch       bClutch       bCAM	4.adım       ter: Yapılan ayarları kaydetmek için tetiklenir.         Gear girişi aktif edilerek SetMaster tetiklenmelidir         Imaster Axistumber: master eksen numarası         errorr       Gear: Gear özelliğini kullanacağımız için bu ucu aktif edip         SetMaster demeliyiz.         Clutch: Clutch özelliğini kullanıyorsak bu bit aktif edilip         SetMaster demilmeli,şuan kullanımadığımızdan pasif kalabilir.         CAM: CAM özelliğini kullanıyorsak bu bit aktif edilip         SetMaster denilmeli suan kullanımadığımızdan pasif kalabilir.         CAM: CAM özelliğini kullanıyorsak bu bit aktif edilip         SetMaster denilmeli suan kullanımadığımızdan pasif kalabilir.
PP0X_ServoOnOff         EN       ENO         Servo_On       bServoON       bServoOn_Off         Servo_Off       bServoOFF       bInputSetError         Servo_Off       iSlotNo       Servo_O         Image: Servo_Off       Image: Servo_O       Servo_O         Servo_Off       Image: Servo_O       Servo_O         Servo_Off       Image: Servo_O       Servo_O         Servo_Off       Image: Servo_O       Servo_O         Servo_Off       Image: Servo_O       Servo_O         Servo_Off       Image: Servo_O       Servo_O         Servo_Off       Servo_O       Servo_O         Servo_Off       Servo_O       Servo_O         Servo_Off       Servo_O       Servo_O         Servo_Off       Servo_O       Servo_O         Servo_Off       Servo_O       Servo_O         Servo_Off       Servo_O       Servo_O         Servo_Off       Servo_O       Servo_O         Servo_O       Servo_O       Servo_O<	Servo motorlar On konumuna alınmalıdır.

Start_Table Start_Table 1 SisotNo 2 Simalles 1 TableNo backup backup	StartingAtTableNo ENO ele blnputSetError iActiveTableNo AxisNo bBackup	ablo = 2 SlattTable: pozisyona SlotNo: Mo SmallestAv TableNo: İş Backup: S girişi her te tekrarlanac	Servo motorumuzu belirlenen göndermek için bu uç tetiklenir dülün takılı olduğu slot numara xisNo: Hedefe gidecek eksen n şlenecek tablo numarası Şlenecek tablo numarası ŞtartTable' girişi aktif olduğu sür etiklediğimizde pozisyon şaktır.	rece bu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PP0X_Axis_l EN bReadMonitor 1 iSlotNo 1 iAxisNo diCurren	Monitor ENO blnputSetError diCurrentValue ConversionValue iPulseInputValue diDeviation iAuxCode iRepeatSetValue repeat 1 = 0	· read_1 bRear 1000 · 1 iSlotN 1000000 · 2 iAxisI 	PP0X_Axis_Monitor E dMonitor blnputSetE lo diCurrentVa No diCurrentConversionVa diPulseInputVa diDevial iAuxC iRepeatSetVa	NO rror er_2 lue crr_val_1 = 200000 lue crr_con_val_1 = 200 lue puls_value_1 = 0 dev_1 = 0 ode aux_1 = 0 alue repeat 2 = 1	000 -
Görüldüğü gibi 1.ekser giderken 2.eksendeki gitmiştir. Bunun neder oranından kaynaklann	ndeki servo motorumuz servo motorumuz 20000 ni Gear bloğunda yaptığı naktadır.	100000 00 değerine ımız ½	iRepeatCurrentVa bPositiveLi bNegativeLi bNearHo bHomePosi	lue     repeat_curnt_1 = 1       imit     poz_limitt_1       imit     neg_limitt_1       ime     near_home_2       ition     home_pozz_1	· · · · · · · · ·

Böylece FP7 PLC ile Gear çalışmasını tamamlamış olduk

Modülün durum bilgisini gösteren ve aynı zamanda kontrolünü sağlayan dijital giriş -çıkış adresleri aşağıda tablolarda gösterilmiştir. Kullanılan modülün bulunduğu slot numarasına göre giriş-çıkış adresleri değişmektedir. Modülün takılı olduğu slot da Starting Word adresi baz alınarak bu adresler kullanılır.

#### I/O signal allocation (input)

		L	/O numbe	r	
Signal name	1st axis	2nd axis	3rd axis	4th axis	Virtual axis
Ready positioning		•	X0		
Cam table reading completion annunciation			X2		
Cam table rewriting completion annunciation			X3		
Tool operation			X4		
Axis group setting done			X5		
Recalculation done			X7		
Servo lock	X10	X11	X12	X13	X17
BUSY	X18	X19	X1A	X1B	X1F
Operation done	X20	X21	X22	X23	X27
Home return done	X28	X29	X2A	X2B	X2F
Home input	X30	X31	X32	X33	-
Near home input	X38	X39	ХЗА	X3B	-
Auxiliary contact	X48	X49	X4A	X4B	X4F
Limit +	X50	X52	X54	X56	-
Limit -	X51	X53	X55	X57	-
Error annunciation	X60	X61	X62	X63	X67
Warning annunciation	X68	X69	X6A	X6B	X6F
Synchronous setting done	X80	X81	X82	X83	-
Synchronous control cancel active annunciation	X88	X89	X8A	X8B	-
Slave axis gear ratio change annunciation	X90	X91	X92	X93	-
Slave axis clutch change annunciation	X98	X99	X9A	X9B	-
Positioning speed change request reception annunciation	X110	X111	X112	X113	X117
Positioning movement amount change request reception annunciation	X118	X119	X11A	X11B	X11F

#### ■ I/O signal allocation (output)

		1	/O numbe	r	
Signal name	1st axis	2nd axis	3rd axis	4th axis	Virtual axis
System stop			Y0		
Cam table reading request			Y2		
Cam table rewriting request			Y3		
Axis group setting change request			Y5		
Request recalculation			¥7		
Servo ON (The operation is the edge type.)	Y8	Y9	YA	YB	-
Positioning start (The operation is the edge type.)	Y10	Y11	Y12	Y13	Y17
Home return start (The operation is the edge type.)	Y18	Y19	Y1A	Y1B	Y1F
JOG forward rotation (The operation is the level type.)	Y20	Y22	Y24	Y26	Y2E
JOG reverse rotation (The operation is the level type.)	Y21	Y23	Y25	Y27	Y2F
Emergency stop (The operation is the level type.)	Y30	Y31	Y32	Y33	Y37
Deceleration stop (The operation is the level type.)	Y38	Y39	Y3A	Y3B	Y3F
Pulser operation permit (The operation is the level type.)	Y40	Y41	Y42	Y43	Y47
J-point speed change (The operation is the edge type.)	Y48	Y49	Y4A	Y4B	Y4F
Servo OFF request (The operation is the edge type.)	Y50	Y51	Y52	Y53	-
J-point positioning start	Y58	Y59	Y5A	Y5B	Y5F
Request error clear	Y60	Y61	Y62	Y63	Y67
Request warning clear	Y68	Y69	Y6A	Y6B	Y6F
Synchronous setting request	Y80	Y81	Y82	Y83	-
Synchronous cancel request	Y88	Y89	Y8A	Y8B	-
Slave axis gear ratio change request (The operation is the edge type.)	Y90	Y91	Y92	Y93	-
Slave axis clutch ON request	Y98	Y99	Y9A	Y9B	-
Slave axis clutch OFF request	Y100	Y101	Y102	Y103	-
Positioning speed change request	Y110	Y111	Y112	Y113	Y117
Positioning movement amount change request	Y118	Y119	Y11A	Y11B	Y11F

(Note 1): The I/O numbers in the above table show relative addresses based on the base word number. I/O numbers