EasyBuilderPro_Kalibrasyon_dipsiviç ve pin_yapısı Hardware_manuel

İçindekiler

1.KALİBRASYON MODU	2
1.1 Dokunmatik ekran kalibrasyonu için gerekli adımlar	3
2.DIP SWITCH AYARLARI	3
2.1 mTV serileri	4
2.2 cMT-SVR serileri	4
2.3 Diğer modeller	4
3.Pin Tanımları	5

1.KALİBRASYON MODU

1	۱
т	,

🖳 File Edit View Option Draw Objects Energy IloT Library Tools Window Help
i 🗅 📽 🖶 🗼 ங 🛍 🗠 🗠 🎒 🤻 🙌 💆 🏢 才 📼 🕞 📮 🗈 🗛 i 🚰 🖽 Help Topics 🛛 🔍 🖓 💋 🦉
i 🗤 📲 🖻 🗉 🕼 📲 🖶 🖳 📓 🔛 🖉 🔛 🔛 🔛 🖳 😫 🖓 📰 🛛 🖓 📲 🖉 😵 About EasyBuilder Pro 🚯 🖺 🐎 🧛 🎝 🖏 🖾 🛋
🔪 留 \ 오 × (〇 〇 ロ ☆ 🏭 A 📼 山 🔳 ! 需 🚍 🌩 🐯 🛍 💿 😒 🛞 🔠 📾 🏧 🎟 🔺 🖳 🔜 🖄 📾 🗄 🖓 🐁
0 1 2 3 ◀ ▶ State 0 •
Windows v X 4 10 - WINDOW 010 X

2)

B EssyBuilder – C		×
I 수 다 🚑		
	m	-

1.1 Dokunmatik ekran kalibrasyonu için gerekli adımlar

- Dokunmatik panelin arka tarafında bulunun 1 numaralı Dip Switch'i ON konumuna alarak paneli yeniden başlatınız.
- HMI başladığında ekranda herhangi bir yere basılı tutun.
- Bu yöntem belirli OS yöntemleri tarafından desteklenmektedir.
- Eğer destekleniyorsa HMI başladığında ekranın sağ alt köşesinde "Touch to calibrate" (kalibre etmek için dokunun) yazısı görüntülenir.
- Kalibrasyon moduna girdikten sonra ekranda bir '+' işareti görülür,işaretin ortasına bir kalem veya elle dokunun.
- 5 işaretin hepsine dokunduktan sonra '+' işareti kaybolur ve dokunmatik ekran parametreleri HMI sisteminde saklanır.
- mTV ve cMT-SVR modelleri kalibrasyon modunu desteklemez.

2.DIP SWITCH AYARLARI



Her HMI bir sıfırlama düğmesi ve bir DIP switch ile donatılmıştır.

Modları değiştirmek için DIP switch kullanılır ve ilgili işlevler tetiklenir.

2.1 mTV serileri

mTV series

SW1	SW2	Mode
ON	OFF	Hide system setting bar
OFF	ON	Boot loader mode
ON	ON	Restore factory default
OFF	OFF	Normal mode

1.durum: Sistem ayar çubuğunu gizle.

2.durum: Önyükleme yükleyici modu.

3.durum: Fabrika ayarlarını yükle.

4.durum: Normal mod.

2.2 cMT-SVR serileri

cMT-SVR series

SW1	SW2	Mode
ON	OFF	Restore Ethernet IP settings *
OFF	ON	Boot loader mode
ON	ON	Restore factory default
OFF	OFF	Normal mode

SW1 AÇIK hale getirildiğinde ve cihazı tekrar çalıştırdığınızda, IP ayarı varsayılana geri yüklenir.

Ethernet 1: DHCP

Ethernet 2: 192.168.100.1

2.3 Diğer modeller

Other models

SW1	SW2	SW3	SW4	Mode
ON	OFF	OFF	OFF	Touch screen calibration mode
OFF	ON	OFF	OFF	Hide system setting bar
OFF	OFF	ON	OFF	Boot loader mode
OFF	OFF	OFF	ON	Reserved
OFF	OFF	OFF	OFF	Normal mode

Not:Anahtarları ayarladıktan sonra modu girmek için, Hmi'yı sıfırlayın.

3.Pin Tanımları

1)

🛃 EasyBuilder Pro : EMTP1 - [10 - WINDOW_010]							
Eile Edit View Option Draw Objects Energy IloT Library Tools Window Help	-						
🗄 🗅 😂 🖬 👗 🌭 🕋 🎒 🛠 🦃 🗶 🔛 🕸 🗖 🔽 🔠 本 🖬 🔁 📴 🔛 🗛 🗄 🔲 Help Topics	ka 📲 💋 🖤						
i 🕼 📫 🛃 🗷 🖼 🕼 🕼 🕒 📓 🛄 i 🔗 🗔 i 🔛 🔤 i 💡 🏭 🗠 🖓 About EasyBuilder Pro	🚯 🖳 🐎 🖏 🍕 🖄 🖾 📥						
i 💽 🗃 🗌 🖄 😳 🕲 🖄 🐄 🔜 🔜 🔜 🔜 🔜 🔤 🔜 🐨 🔜 🐨 🐨	T. 💻 🎱 🔛 储 81: 🗎 🗗 🖫						
0 1 2 3 4 > State 0 •							
Windows * X 4 10 - WINDOW_010 X							

2)										
👔 EasyBuilder									-	o x
¶Î (⊐ ⊏) ∰ Gizle Desen Îleri Yazdır										
İçindekiler <u>A</u> ra	Pin Designations									
2 EasyBuilder										
All Subjects	Others	i Series	iP Series	eMT Series	XF Series	iF Series	mTV Series	cMT Series		
🗄 🔖 Getting Started	Ethernet RJ45 Port	MT6050i / MT8050i	MT6050iP / MT8050iP	eMT3070	MT8090XE	MT8050iE	<u>mTV-100</u>	cMT-SVR		
🕀 📎 Menus	USB Port	<u>MT6056i</u>	MT6051iP	<u>eMT3105</u>	MT8091XE	MT6070iE / MT8070iE		<u>cMT3151</u>		
🖃 🕼 Hardware Setup		<u>MT6070iH / MT8070iH</u>	<u>MT6070iP / MT8070iP</u>	<u>eMT3120</u>	<u>MT8092XE</u>	<u>MT8100iE</u>				
Calibration Mode		<u>MT6100i / MT8100i</u>	<u>MT6071iP / MT8071iP</u>	<u>eMT3150</u>	<u>MT8121XE</u>	<u>MT6071iE / MT8071iE</u>				
2 HMI Lithium Battery		<u>MT8104iH</u>	<u>MT6103iP</u>		<u>MT8150XE</u>	<u>MT8073iE</u>				
2 DIP Switch Settings						<u>MT8101iE</u>				
2 External Device Download Se						<u>MT8102iE / MT8103iE</u>				
1 HMI Operation Temperature						<u>MT8070iER</u>				
2 LED Indications										
Pin Designations										
Power Connection										
System Initialization										
? System Settings										
System Setting Bar										
🗄 🔖 Tutorials										
🗄 🔖 Reference Information										
	Lama									

Görüldüğü gibi Easy Pro 🔿 Help 🔿 Help topics 🔿 Hardware setup kısmından Pin Designations segmesi seçilerek kullanacağımız panel seçilir.

• Burada seçeceğimiz bir örnek panelle pinleri inceleyelim.

Pin Designations

Others	i Series	iP Series	eMT Series	XF Series	iF Series	mTV Series	cMT Series
Ethernet R.1/5 Port	MT6050i / MT8050i	MT6050iP / MT8050iP	eMT3070	MT8090XE	MT8050iF	mTV-100	cMT_SVR
	MTCOSCI	MTCOSAID		MT0004VE		1111 1-100	
<u>028 600</u>	<u>100001</u>	MIGUDIIP	<u>em 13105</u>	MISUSIXE	M160/01E / M180/01E		<u>CM13131</u>
	<u>MT6070iH / MT8070iH</u>	<u>MT6070iP / MT8070iP</u>	<u>eMT3120</u>	<u>MT8092XE</u>	<u>MT8100iE</u>		
	<u>MT6100i / MT8100i</u>	MT6071iP / MT8071iP	<u>eMT3150</u>	<u>MT8121XE</u>	MT6071iE / MT8071iE		
	<u>MT8104iH</u>	MT6103iP		MT8150XE	<u>MT8073iE</u>		
					MT8101iE		
					MT8102iE / MT8103iE		
					MT8070iER		

MT8101İE panelini seçtik.



Karşımıza böyle bir pencere gelir.

Bu panelimizde görüldüğü gibi COM1,COM2 ve COM3 port girişleri vardır.

COM 1 [RS-232] Male 9P D-Sub

Pin#	Symbol	COM 1
		[KS-Z3Z]
1		
2	RxD	Received Data
3	TxD	Transmitted Data
4		
5	GND	Signal Ground
6		
7	RTS	Ready to send output
8	CTS	Clear to send input
9		

- COM1 portundan sadece RS232 ile haberleştirilir.
- RS232'de toplam 9 adet pin vardır.
- Görüldüğü gibi 1-4-6-9 bacakları boş bırakılır.
- 2 numaraya RxD veri alınan pin,3 numaralı TxD veri iletilen pindir.5 numaralı pine ise Groud verilir.

COM 2 [RS-485 2/4W], COM 3 [RS-485 2W] Female 9P D-Sub

Pin#	Symbol	COM 2	COM 2	COM 3
		[RS-485] 2W	[RS-485] 4W	[RS-485] 2W
1	Rx-	Data-	Rx-	
2	Rx+	Data+	Rx+	
3	Tx-		Tx-	
4	Tx+		Tx+	
5	GND		Signal Ground	I
6	Data-			Data-
7				
8				
9	Data+			Data+

- COM2 ve COM3 girişleri aynı port üstündedir.
- COM2 ve COM3 girişleri RS485 ile haberleştirilir.
- 1 numaralı pine (-), 2 numaralı pine de (+) verilerek bağlantı yapılabilir.